

Gebrauchsanweisung

Bevor Sie Ihre Uhr gebrauchen, stellen Sie Ihre Uhr bitte nach folgenden Schritten ein:


Wenn der Knopf auf Position (1) steht, befindet sich die Uhr im normalen Arbeitszustand.

1. Kalendereinstellung

Ziehen Sie den Knopf vorsichtig auf Position (2). Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis das richtige Datum erreicht ist. Das Datum wird eigenständig nach 24 Stunden weitergestellt. Wenn der Monat nur 28, 29 oder 30 Tage haben sollte, dann stellen Sie das Datum bitte manuell ein.

2. Zeiteinstellung

Wenn der Sekundenzeiger auf 12 Uhr steht, ziehen Sie den Knopf in Position (3). Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis Sie auf Ihrer Uhr die richtige Stunde und Minute erreicht haben. Nach der Zeiteinstellung drücken Sie den Knopf (the crown) wieder zurück in Position (1).



User's Manual

Before use of the watch, please adjust your watch as following steps. When the crown is on Position 1. the watch runs normally

1. Calendar adjustment

Pull out the crown to the position (2) carefully, then rotate it counterclockwise to set the right date. The date will jump by one after 24 hours. When there is only 28, 29 or 30 days of a month., please adjust the date manually.

2. Time adjustment

When second hand arrives on 12-hour position, pull the crown to Position (3), then rotate the crown clockwise to set your watch at right hour and minute.

Attention:

1. Do not adjust day when the hour hand is on the position of 21:00PM 3.00AM.
2. After adjustment. push the crown back to Position (1).

