

# IMPRESSIONEN *living*



## Deckenleuchte

Artikel Nr. 102174




Die Leuchte ist ausschließlich nach ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung und entsprechend der Anleitung zu benutzen. Für Schäden, die durch Nichteinhalten der Anleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Leuchte **darf nur in Innenräumen** (nicht in Feuchträumen) und entsprechend ihrer Bauart **verwendet werden**.

### Technische Daten

- Spannungsversorgung: 230 V~ 50 Hz 0,65 A / 150 W
- benötigte Leuchtmittel: Sockel **G9**  **6x max. 25 W, 230 V~** nicht im Lieferumfang enthalten

**Die Leuchte ist für LED-Leuchtmittel vergleichbarer Leistung geeignet.**


**Die Leuchte ist über einen externen Dimmer dimmbar, beachten Sie bitte auch die Hinweise des Leuchtmittels.**

### Auswechseln des Leuchtmittels

- Schalten Sie die Leuchte aus und warten Sie bis das Leuchtmittel abgekühlt ist.
- Ziehen Sie das defekte Leuchtmittel heraus und setzen Sie ein neues ein. Fassen Sie das Leuchtmittel nicht mit bloßen Fingern an, verwenden Sie immer ein Tuch oder Handschuhe. Bitte Zeichnung Punkt 8 beachten.




### Montage

- Entnehmen Sie bitte alle Teile der Leuchte aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile mitgeliefert wurden und unbeschädigt sind. Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.
- Die Montage der Leuchte ist auf der folgenden Seite dargestellt.
- **Montagematerial 2 + 3:** Beachten Sie hierzu bitte den Montage-Hinweis auf der letzten Seite.
- Drehen Sie zuerst die Schrauben **1** heraus und nehmen Sie die Deckenhalterung **4** ab.
- Bohren Sie die beiden Löcher für die Dübel **2** und setzen Sie diese ein.
- Schrauben Sie die Deckenhalterung **4** an die Decke.
- Stellen Sie den elektrischen Anschluss **5** her, verwenden Sie dazu die Lüsterklemme an der Leuchte.
- Setzen Sie die Leuchte auf die Deckenhalterung **4** und sichern Sie diese mit den seitlichen Schrauben **1**.
- **Höhenverstellung:** Die Leuchte ist in der Höhe verstellbar, siehe Punkt **6** in der Zeichnung.  
(Schritt 1) Drücken Sie die kleine Hülse etwas in das Gehäuse hinein und halten diese gedrückt,  
(Schritt 2) dass Stahlseil ist nun frei beweglich und kann auf die gewünschte Länge eingestellt werden.
- Stecken Sie die Leuchtmittel **7** ein (**nicht im Lieferumfang enthalten**).  
Fassen Sie die Leuchtmittel nicht mit bloßen Fingern an, verwenden Sie ein Tuch oder Handschuhe.
- Schrauben Sie die kleinen Glaskugeln **8** auf die Fassungen.
- Stecken Sie, wie in der Zeichnung Punkt **9** dargestellt, die Halter durch den Glasschirm und schrauben Sie die Hutmuttern auf.
- **Bei Bedarf kann das Leuchtenteil im Glasschirm mittig ausgerichtet werden.**  
Lösen Sie die Inbusschraube **10** etwas, das Stahlseil kann nun verschoben werden.
- Die Montage der Leuchte ist damit beendet.





**Beachten Sie für ihre Sicherheit die nachfolgenden Sicherheitshinweise, denn so verhindern Sie das Risiko schwerer Verletzungen sowie von Stromschlag und Brand.**

- Benutzen Sie die Leuchte ausschließlich gemäß ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch Nichteinhalten der Anweisungen oder unsachgemäße Behandlung entstehen.
- **Sollte es notwendig sein, die Leuchte am elektrischen Netz Ihrer Hausanlage zu installieren** und nicht nur durch einen Netzstecker mit dem Stromnetz zu verbinden, **so muss dies von einer qualifizierten Fachkraft des Elektrohandwerks durchgeführt werden.**
- Bei der Montage sind die gültigen VDE-Vorschriften zu beachten.
- Schutzklasse I Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme  angeschlossen werden.
- Schutzklasse II  Diese Leuchte ist besonders isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.
- Bezeichnung der Anschlussklemmen L-Phase, N-Neutralleiter, -Schutzleiter
- **Montage-Hinweis: Die Eignung von mitgeliefertem Befestigungsmaterial ist für den jeweiligen Anwendungsfall durch eine Fachperson vor Ort entsprechend der baulichen Gegebenheiten zu prüfen.** Für Wandtypen, wie z.B. Gipskarton-, Gasbeton- oder Hohlraumwände sind für eine feste Verankerung Spezialdübel und ggf. längere Schrauben erforderlich.  
**Für Schäden, die durch den Einsatz von ungeeignetem Befestigungsmaterial entstehen, übernehmen wir keine Haftung.**
- **Leuchtmittel-Hinweis:** Verwenden Sie nur Leuchtmittel, die sich in Übereinstimmung mit dem zulässigen Leistungsbereich der Leuchte befinden, siehe Typenschild. Bei mehreren Leuchtmitteln immer nur Leuchtmittel selber Bauart und Leistung verwenden. Das Zeichen  auf dem Typenschild kennzeichnet Leuchten, die geeignet sind, um mit Kopfspiegellampen verwendet zu werden.
- Die Leuchte darf nicht angeschlossen und verwendet werden, wenn sie schon einmal fallen gelassen wurde oder sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Eine Prüfung und ggf. Reparatur der Leuchte darf nur durch einen Fachbetrieb des Elektrohandwerks (siehe unsere Kundendienstanschrift) durchgeführt werden. Erst nach fachmännischer Reparatur darf die Leuchte wieder verwendet werden.
- **Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.**
- **Leuchten sind kein Spielzeug. Die Leuchte darf, wie alle elektrischen Geräte, nicht Kindern oder anderen unbefugten Personen zugänglich gemacht werden.**
- **Jegliche Manipulationen unserer Produkte sowie deren Verpackung**, wie beispielsweise Veränderung, Umarbeitung, Umstempelung **sind unzulässig** und verletzen u. a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für die durch solche Modifikationen verursachten Schäden kann die Firma K-Mail Order in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.
- **Kurzschluss- und Brandgefahr:** Legen und hängen Sie keine Gegenstände über Leuchte und Leuchtmittel. Bestandteile der Leuchte und vor allem das Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Ein ausreichender Abstand zu leicht entflammaren Gegenständen (z.B. Gardinen, Vorhänge) oder Materialien ist einzuhalten.
- **Kurzschlussgefahr:** Vor der Montage, dem Leuchtmittelwechsel und der Reinigung muss die Netzspannung abgeschaltet werden.
- **Verbrennungsgefahr:** Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel abkühlen, bevor Sie das Leuchtmittel wechseln oder die Leuchte reinigen.
- **Hinweise für Halogenleuchten:**
  - Halten Sie den auf dem Typenschild angegebenen Mindestabstand  $(\lfloor \dots \rfloor \text{ m})$  zu angestrahlten Flächen ein.
  - Halogenlampen entwickeln sehr hohe Temperaturen. Vermeiden Sie daher die Lampe, das Schutzglas oder den Reflektor zu berühren.
  - Um Augenschäden zu vermeiden, nie in das direkte Licht von Halogenlampen sehen.
  - Leuchten mit Schutzabdeckung dürfen nur mit ihrer vollständigen Schutzabdeckung betrieben werden.
  - Leuchten mit Transformator/Vorschaltgerät dürfen nur mit dem originalen Transformator/Vorschaltgerät betrieben werden.
- **Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreikbaar auf.** Entsorgen Sie es entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften.
- Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise an einem sicheren Ort auf und machen Sie diese auch anderen / späteren Benutzern zugänglich.

**Reinigungs-Hinweis**



Reinigen Sie die Leuchte ausschließlich im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand, um zu vermeiden, dass sich Rückstände festsetzen. Die Reinigung von Leuchten beschränkt sich ausschließlich auf die Oberflächen. Es darf keine Feuchtigkeit in die spannungsführenden Teile der Leuchte gelangen. Tauchen Sie keine Teile der Leuchte in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Stauben Sie die Leuchte trocken ab oder verwenden Sie zum Reinigen ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch, z.B. Mikrofasertuch, keine aggressiven, scheuernden oder Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

**Entsorgungs-Hinweis**



Elektro(nik)altgeräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, diese Altgeräte am Ende deren Lebensdauer separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten einer kostenfreien geregelten Entsorgung. Durch die getrennte Sammlung unterstützen Sie die stoffliche Wiederverwertung der Altgeräte und verhindern schädliche Auswirkungen von in Elektro(nik)altgeräten enthaltenen Gefahrenstoffen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.



Diese Leuchte entspricht den gültigen europäischen Richtlinien.

**IMPRESSIONEN**  
*Living*

**K - Mail Order GmbH & Co. KG**  
 Sachsenstraße 23      Tel: +49 40 8060 0002  
 75177 Pforzheim / GERMANY      Fax: +49 40 8060 0603  
 für impressionen.de      Mail: service@impressionen.de